

System obchodowy w GlobeOMS aplikacja mobilna Routify

Instrukcja obsługi

Wersja 3.0



Tabela zmian

Wersja dokumentu	Data wprowadzenia zmian	Wprowadzający zmiany	Opis zmian
1.0	2019-05-07	Adrian Świder	Utworzenie dokumentu, dodano rozdziały: I – VI.
2.0	2019-11-12	Adrian Świder	Zmieniono "Kontrola odczytów tras" -> "Import odczytów z pliku", dodano rozdział VII – aplikacja mobilna.
2.1	2020-01-10	Adrian Świder	Dodano nowe obsługiwane urządzenia – LG T230, WGP, Sensus
2.2	2020-01-29	Adrian Świder	Dodano informację o ręcznym wprowadzaniu odczytów
2.3	2020-03-11	Adrian Świder	Dodano informację o statusie wysłania odczytu i możliwości aktualizacji wszystkich tras.
2.4	2020-07-29	Adrian Świder	Zaktualizowano listę obsługiwanych urządzeń
2.5	2020-08-21	Adrian Świder	Dodano instrukcję trybu serwisowego
3.0	2023-09-28	Marta Banach	Dodano instrukcję trybu konfiguracji wraz z nowym systemem logowania. Zaktualizowano listę obsługiwanych urządzeń

Spis treści

١.	Za	rządzanie inkasentami	5
١١.	Za	rządzanie trasami	6
1.		Lista tras	6
2.		Dodawanie i edycja trasy	7
3.		Szczegóły trasy	8
III.		Zarządzanie adresami w trasie	8
1.	•	Obszary trasy	8
2.	•	Ręczne dodawanie adresów do trasy	9
IV.		Eksport trasy do XML	10
V.	Im	port odczytów z pliku XML	10
VI.		Kontrola odczytów tras	10
VII.		Aplikacja mobilna	11
1.		Instalacja	11
2.		Logowanie	11
3.		Inkasent	12
	1.	Skanowanie QR Code	12
	2.	Panel logowania	12
	3.	Panel boczny	13
	4.	Ekran wyboru trasy	16
	5.	Synchronizacja danych	16
	6.	Statusy odczytów i tras	16
	7.	Ekran mapy	18
	8.	Ekran listy adresów	19
	9.	Ekran listy urządzeń	19
	10). Połączenie z głowicą Bluetooth	20
	11	. Ekran parametrów urządzenia	22
	12	2. Ekran listy odczytów	23
	13	8. Ręczne wprowadzanie odczytów	23
	14	. Tryb serwisowy	24
	15	. Obsługiwane głowice do odczytów radiowych	30
	16	6. Obsługiwane urządzenia pomiarowe	31
4.		Monter	32
	1.	Tryb konfiguracji	32
	2.	Podłączenie głowicy Irda	32

	3.	Łączenie z nakładką	34
	4.	Diagnostyka	36
	5.	Weryfikacja	37
	6.	Programowanie	38
	7.	Resetowanie alarmów	39
	8.	Kalibracja	40
	9.	Test przyrostu objętości	41
VIII.	U	wagi	43

I. Zarządzanie inkasentami

Inkasenci są osobami odpowiedzialnymi za zbieranie odczytów. Ich ewidencja jest niezbędna do korzystania z aplikacji mobilnej GlobeOMS Routify.

GlobeOMS	Pulpit	Mapa Adresy - 33	Urządzenia I	Raporty -	Warstwy *	Administrator -		08
Inkasenci							<u>р (</u>	0 +
ld ~	lmię ~	Nazwisko					~ Akcje	
1000	Marian	Testowy					Ø	
1001	Marian	Kowalski					Ø	
1003	Kasia	Zpodlasia					\oslash	
1004	Mariusz	Sanitariusz					Ø	
1005	Zdzisław	Nowak					Ø	

Pinkod podawany w formularzu dodawania i edycji inkasenta umożliwia mu logowanie się na urządzeniu mobilnym (dotyczy tylko aplikacji GlobeOMS Routify). Kody PIN inkasentów muszą mieć co najmniej 6 znaków i nie mogą się powtarzać – to unikalny identyfikator.

GlobeOMS	Pulpit	Мара	Adresy - 33	Urządzenia	Raporty -	Warstwy 🕶	Trasy +	Administrator -	
Edytuj inkaser	ıta								
(i) Dane inkasenta									
lmię *	Marian				к	od pin *			(@)
Nazwisko *	Kowalski						Pin będ	lzie wykorzystywany do logowania w aplikacji mo	obilnej.



Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wymagane będzie zeskanowanie QR Code, który pozwoli na autentykację urządzenia. QR Code można wygenerować z listy inkasentów klikając

w przycisk akcji O. Zeskanowanie kodu powoduje powiązanie aplikacji z firmą w GlobeOMS.

			Szukaj
-	Nazwisko	Kod dostępu do aplikacji inkasenckiej	
	Testowy	Zeskanuj poniższy kod, aby uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej.	
	Kowalski	121-47-5912 3121	
	Zpodlasia	里爾爾爾里	
	Sanitariusz		
	Nowak		
		1866-26 0	
		1月150年3月25月5日 1月15 1月15	
		Kod: 2553611007=e44f0ad5-8bd6-4ddd-8f5a-3648c9100232	
		Zamknij	

Informacja o firmie, na jaką zarejestrowana jest aplikacja jest umieszczona na panelu logowania i przy nazwisku inkasenta w panelu bocznym aplikacji.

II. Zarządzanie trasami

1. Lista tras

Przechodzimy poprzez *Trasy -> Lista tras* na pasku nawigacyjnym. Tu znajdują się wszystkie trasy zdefiniowane w systemie wraz z przypisanymi inkasentami. Na liście dostępne są akcje:

- eksportu trasy do XML 🕑 ,
- edycji trasy 🖉 ,
- usunięcia trasy

GlobeOMS	Pulpit Mapa	Adresy - 33	Urządzenia	Raporty -	Warstwy *	Trasy 🝷	Administrator -		
Trasy									Q (+
Id ~	Trasa	~	Inkasent					Akcje	
1029	Trylińskiego Ciepłomierze		Zdzisław Nowal	k				20	
1030	Wyszyńskiego - Żołnierska		Marian Testowy					20	
1031	Jaroty Nagórki		Kasia Zpodlasia					20	
1033	Dworcowa + Mazurskie		Mariusz Sanitar	iusz				20	
1034	Pół miasta		Marian Kowalsk	i				20	
1035	Olsztyn Północ		Marian Kowalsk	i				20	
1036	Pusta							20	
1037	Śródmieście							۷ e	

2. Dodawanie i edycja trasy

Przechodzimy poprzez przycisk
w prawym górnym rogu listy tras. Formularz umożliwi utworzenie trasy, przypisanie do niej inkasenta (więcej informacji w punkcie *V. Zarządzanie inkasentami*) oraz wybranie funkcji trasy. Funkcje trasy są filtrem, ułatwiającym zarządzanie adresami w trasie – będą pokazywane tylko te adresy, które posiadają punkt pomiarowy o danej funkcji. <u>Przykład:</u> Jeśli wybierzemy wszystkie funkcje ciepłomierzy, to na liście adresów do wybrania przy zarządzaniu adresami trasy będą widoczne tylko te adresy, w których jest punkt pomiarowy o funkcji ciepłomierz. W przypadku nie wybrania żadnej funkcji, pokazywane będą wszystkie adresy. Funkcji nie można zmienić, jeśli trasa posiada adresy.

GlobeOMS	Pulpit	Мара	Adresy - 33	Urządzenia	Raporty -	Warstwy 🕶	Trasy 🝷	Administrator *	Ą	0 8
🔿 Dodaj trasę										
i Dane trasy										
Nazwa *	Kortowo				Inkasent		Inkasent			
Funkcje trasy	Szukaj						Marian Testowy			^
	Ciepłomi	erz C .O. 1					Marian Kowalsk	i		
	Ciepłomi	erz C.O. 2					Kasia Zpodlasia			
	Ciepłomi	erz C.O. 3								
										Ŧ
								Anuluj	Zapisz	B

3. Szczegóły trasy

Przechodzimy z listy tras po kliknięciu w wiersz. Tu znajdziemy wszystkie informacje o trasie. Jeśli w trasie zdefiniowano obszar – będzie on tu również pokazany (więcej szczegółów w punkcie <u>III. Zarządzanie adresami w trasie</u>). W prawym górnym rogu dostępne są wszystkie akcje dla trasy:





III. Zarządzanie adresami w trasie

1. Obszary trasy

Aby szybko definiować trasy udostępniono możliwość dodawania adresów do trasy poprzez zaznaczanie obszaru na mapie. Opcja ta jest dostępna w szczegółach trasy. Po prawej stronie widoczna jest mapa obszaru.

Jak dodać adresy za pomocą obszaru?

1. W szczegółach trasy klikamy

Edytuj obszar

dostępny pod mapą.

2. Zaznaczamy pożądany obszar.



3. W prawym górnym rogu klikamy (🗎)

,aby zapisać obszar.

- A. Jeśli chcesz dodać do trasy adresy z zaznaczonego obszaru, kliknij
- Dodaj adresy z obszaru
- B. Jeśli chcesz wyczyścić adresy w trasie i dodać tylko te, które właśnie zaznaczyłeś na mapie, kliknij

Usuń adresy spoza obszaru

5. Operacja ta zaktualizuje listę adresów, którą można przejrzeć, klikając w przycisk akcji

2. Ręczne dodawanie adresów do trasy

Oprócz definiowania trasy za pomocą obszarów, możemy ręcznie wybrać adresy, które chcemy do niej dodać. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu w przycisk akcji dostępny w szczegółach trasy.

Widok podzielony został na 2 części: po lewej stronie znajdują się adresy dostępne do wybrania z informacją w jakiej trasie się znajdują. <u>Uwaga!</u> Jeśli wybierzesz adres znajdujący się w innej trasie, zostanie on od niej automatycznie odpięty. Jeden adres może znajdować się tylko w jednej trasie. Po prawej stronie natomiast, są adresy znajdujące się już w tej trasie. Listy te działają na zasadzie "Przeciągnij i upuść", dlatego można zaznaczyć wiele adresów checkboxami i przeciągnąć je jednocześnie. Wszystkie zmiany należy zapisać przyciskiem sy w prawym górnym rogu.

Instrukcja obsługi GlobeOMS Routify, Olsztyn 2020-08-21

NETLAND

GlobeOMS Pulpit Mapa Adre	sy - 33 Urządzenia R	aporty - Warstwy - Trasy - Administra	ator - 📮 🛛 🖉
Adresy trasy: Olsztyn Północ			B
Pozostałe adresy: 13 Pokaż tylko bez tras	Szukaj	Wybrane adresy: 4	Szukaj
Adres Trasa		Adres	
Augustowska 11/2 Olsztyn		Dworcowa 25/61 Olsztyn	Â
gsg 1 Kołobrzeska Jaroty N	lagórki	Dworcowa 27 Olsztyn	
Iwaszkiewicza 11/1 Olsztyn		Dworcowa 66/6 Olsztyn	
✓ Iwaszkiewicza 4/3 Olsztyn		Gałczyńskiego 11/16 Olsztyn	
✓ Piłsudskiego 12/11 Olsztyn		1	
✓ Piłsudskiego 14/11 Olsztyn			
Polna 11/12 Olsztyn			I
Calumbra O.Manana		*	

IV. Eksport trasy do XML

Operacja dostępna na liście tras oraz w szczegółach trasy. Eksportuje adresy

w trasie do pliku XML zgodnego z aplikacją mobilną. Pobranie pliku powoduje ustawienie statusu trasy na "W trakcie" w Imporcie odczytów z pliku (więcej informacji w punkcie <u>V. Kontrola odczytów tras</u>)

V. Import odczytów z pliku XML

Operacja dostępna po przejściu do *Trasy -> Kontrola odczytów tras* za pomocą przycisku w prawym górnym rogu . Umożliwia ręczne zaimportowanie odczytów z aplikacji mobilnej w formacie XML. Format pliku XML jest konkretnie określony i nie powinien być modyfikowany. Przy imporcie istotna jest data odczytu i data zresetowania trasy – data odczytu musi być nowsza lub równa dacie zresetowania trasy. W innym przypadku adresy nie zostaną oznaczone jako odczytane.

VI. Kontrola odczytów tras

Przechodzimy poprzez *Trasy -> Kontrola odczytów tras* na pasku nawigacyjnym. Z tego widoku można śledzić postęp odczytów tras. W momencie wysłania odczytów przez inkasenta za pomocą aplikacji mobilnej nastąpi zaktualizowanie postępu. Jeśli odczytano wszystkie adresy w trasie – status zostanie zmieniony na "Zakończona". Jeśli będziemy chcieli ponownie zebrać

odczyty z trasy, należy ją zresetować przyciskiem 🙆 na liście lub w szczegółach kontroli (przechodzimy klikając w wiersz). W przypadku problemów z odczytami

GlobeOMS	Pulpit	Mapa A	Adresy - 3	Urządze	nia Raporty -	Warstwy	Trasy	y - Administrato	n -		Ao 8
Kontrola odczytów	v tras										
Id ~	Trasa	Ŷ	Inkasent	~	Status	 Procent u 	koń ~	llość odczytan≻	Data zreseto 🗸	Data zakończenia	Akcje
1009	Jaroty Nagórki		Jan Nowal	ĸ	W trakcie	33%		1/3	2020-07-21 0	-	\times
1010	Śródmieście				Zakończona	0%		0/0	2020-07-16 1	2020-08-21 09:11	\odot

można również trasę ręcznie zakończyć przyciskiem (\times) . Statusy mają znaczenie w kontekście nowej aplikacji mobilnej – do niej wysyłane są tylko trasy ze statusami "Nowa" i "W trakcie". W szczegółach kontroli można przejrzeć, w którym konkretnie adresie brakuje odczytów.

VII. Aplikacja mobilna

1. Instalacja

Aplikację można zainstalować za pomocą pliku *.apk. W przypadku pliku .*apk należy otrzymany plik zapisać na telefonie, np. za pomocą kabla USB i kliknąć na niego, w celu rozpoczęcia instalacji. Po pomyślnym zainstalowaniu, aplikacja jest gotowa do użycia.

Aplikacja jest też dostępna w Sklepie Play, ale tylko dla ograniczonego grona użytkowników. Dostęp jest przyznawany do konkretnego konta Google (adresu e-mail). Jeśli nie możesz wyszukać aplikacji w Sklepie Play, najprawdopodobniej nie masz dostępu – skontaktuj się mailowo z Działem Pomocy Technicznej GlobeOMS (support@globeoms.pl).

2. Logowanie

Od wersji aplikacji 2.8.1 został wprowadzony nowy ekran logowania zawierający dwa przyciski:

- Zaloguj jako monter Przenosi do widoku w aplikacji, który umożliwi konfigurację na miejscu montażu nakładek Warida WGA wM-Bus oraz Warida LoRa.
- Zaloguj jako inkasent Przenosi do widoków aplikacji, które umożliwią zbieranie odczytów radiowych z urządzeń, tak jak w poprzednich wersjach aplikacji.

3. Inkasent

1. Skanowanie QR Code

QR Code jest zabezpieczeniem autentykującym aplikację mobilną. Jego uzyskanie jest możliwe tylko za pomocą systemu GlobeOMS. Aby go wygenerować zobacz rozdział <u>I. Zarządzanie inkasentami</u> niniejszej instrukcji. Zeskanowanie kodu powoduje powiązanie aplikacji z firmą w GlobeOMS. Aby zeskanować kod należy kliknąć w ikonę QR i nakierować obiektywem aparatu na wygenerowany kod QR w GlobeOMS, a następnie kliknąć przycisk *Weryfikuj*. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu można go przepisać w polu poniżej ikony QR.



2. Panel logowania

Służy inkasentom do logowania w aplikacji mobilnej. Logowanie odbywa się za pomocą kodu PIN ustawianego w systemie GlobeOMS. W dolnej części ekranu znajduje się informacja, na jaką firmę zarejestrowana jest aplikacja.



3. Panel boczny

Stanowi menu główne aplikacji. W celu otwarcia panelu bocznego należy kliknąć

przycisk

≡

w lewym górnym rogu ekranu.



W pierwszej linii znajduje się imię i nazwisko zalogowanego inkasenta, poniżej jest informacja o firmie, na którą zarejestrowana jest aplikacja.

Następnie są linki do poszczególnych funkcjonalności aplikacji.

- <u>Trasy</u> otwiera listę tras inkasenta
- <u>Odczyty</u> otwiera listę wszystkich zebranych odczytów
- <u>Tryb serwisowy</u> otwiera ekran trybu serwisowego
- <u>Zaktualizuj wszystkie trasy</u> powoduje zsynchronizowanie tras, adresów i urządzeń ze stanem w GlobeOMS
- <u>Zresetuj aplikację</u> umożliwia zresetowanie aplikacji do stanu początkowego (po instalacji). Wykonanie tej operacji spowoduje

Resetowanie aplikacji

Czy na pewno chcesz zresetować aplikację? Wymagane będzie ponowne skanowanie kodu QR.

ANULUJ OK

usunięcie wszystkich odczytów i będzie wymagało ponownego zeskanowania QR kodu. Przed wykonaniem pojawi się ostrzeżenie.

 <u>Ustawienia</u> – zawiera ustawienia aplikacji, w tym opcję usuwania odczytanych adresów z ekranu trasy i z mapy, powiadomień dźwiękowych po odebraniu odczytu, a także tryb wyznaczania trasy. Powoduje to wyznaczenie najbardziej optymalnej trasy na mapie w zależności od trybu poruszania się.

12:28	i : 2	🗙 🔍 👯 all 🛔
≡	Ustawienia	
Tryb odcz	zytu	
	Usuwaj odczytane adresy	r z ekranu trasy
•	Powiadomienie dźwiękow odczytu	we po odebraniu
Tryb wyzi	naczania trasy	
0	Pieszo	
۲	Autem	

• <u>Wyloguj</u> – powoduje wylogowanie inkasenta z aplikacji.

4. Ekran wyboru trasy

Zawiera listę tras przypisanych do inkasenta.

Trasy Trasy Trasa testowa
testpb •
🕻 Trasa testowa 🥚

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk do synchronizacji danych (więcej informacji w rozdziale <u>VII.6. Synchronizacja danych</u>. Na liście jest widoczna nazwa trasy oraz jej status. Więcej informacji o statusach znajdziesz w rozdziale <u>VII.7. Statusy odczytów i tras</u>.

5. Synchronizacja danych

Operacja jest dostępna na liście tras w prawym górnym rogu \bigcirc . Powinna zostać wykonana po zebraniu wszystkich odczytów. Powoduje wysłanie zebranych ramek do serwera, gdzie są ponownie dekodowane i zapisywane w chmurze telemetrycznej. Ponadto aktualizowane są statusy tras (zebranie odczytów z wszystkich adresów i urządzeń w trasie powoduje oznaczenie trasy jako "Zakończona"). Należy pamiętać, że jeśli trasa zostanie uznana przez serwer jako zakończona to zniknie ona z listy tras w aplikacji mobilnej aż do czasu jej zresetowania.

6. Statusy odczytów i tras

W celu kontroli odczytów w aplikacji wprowadzono statusy odczytów i tras oznaczone kropkami w trzech kolorach. Znaczenie kolorów nieco różni się w kontekście tras oraz adresów i urządzeń.

Znaczenie na liście tras:

- żółty oznacza, że trasa została rozpoczęta i nie jest jeszcze ukończona (odpowiednik statusu "W trakcie" w GlobeOMS)
- zielony oznacza, że trasa została zakończona, czyli zebrano odczyty we wszystkich urządzeniach i adresach trasy

Statusy tras są zmieniane dopiero na podstawie danych z serwera, więc następuje to dopiero po synchronizacji danych z GlobeOMS.

Znaczenie na liście adresów:

- szary oznacza, że w podanym adresie z żadnego urządzenia nie otrzymano jeszcze ramki,
- żółty oznacza, że w podanym adresie z przynajmniej jednego urządzenia otrzymano ramkę, ale jeszcze nie wszystkie udało się rozkodować.
- zielony oznacza, że wszystkie urządzenia w adresie zrzuciły ramkę
 i udało się ją poprawnie rozkodować
- zielono szary oznacza, że część urządzeń w adresie została już odczytana, ale nie wszystkie.

Znaczenie na liście urządzeń w adresie i liście odczytów:

- szary oznacza, że w z podanego urządzenia nie odebrano żadnej ramki
- żółty oznacza, że z podanego urządzenia otrzymano ramkę, ale nie udało się jej poprawnie rozkodować
- zielony oznacza, że z podanego urządzenia otrzymano ramkę i udało się ją poprawnie rozkodować. Po kliknięciu w takie urządzenie powinny być widoczne prawidłowo odczytane parametry.
- niebieski oznacza, że wprowadzono odczyt ręczny.

Takie same znaczenie mają markery na mapie. Może się zdarzyć, że na liście pojawi się czerwony wykrzyknik. Jest to informacja, że w urządzeniu wystąpił alarm. Szczegółowe informacje o alarmach (aktualnych i historycznych) są dostępne w parametrach urządzenia i na liście odczytów.



7. Ekran mapy

Ekran mapy jest dostępny po kliknięciu na konkretną trasę w zakładce "Mapa". Na mapie zaznaczone są adresy trasy i wyznaczona jest pomiędzy nimi optymalna droga (w zależności od wyboru trybu trasy – więcej informacji w rozdziale <u>VII.4. Panel boczny</u>). Kolory markerów oznaczają status odczytu (więcej informacji w rozdziale <u>VII.7. Statusy odczytów i tras</u>). Adresy na mapie są grupowane według numeru budynku (stąd markerów może być mniej niż na liście adresów).



8. Ekran listy adresów

Zawiera listę wszystkich adresów w trasie – bez grupowania po budynkach. Po prawej stronie jest widoczny status odczytów w adresie (więcej informacji w punkcie <u>VII.7. Statusy odczytów i tras</u>). Kliknięcie w adres powoduje otwarcie



listy urządzeń pod adresem. Ikonka wyw oznacza, że w adresie znajduje się urządzenie bez modułu radiowego. Dla takiego urządzenia należy wprowadzić odczyt ręczny.

9. Ekran listy urządzeń

Zawiera listę urządzeń pod adresem. Widoczny jest numer seryjny urządzenia i status odczytów (więcej informacji w punkcie <u>VII.7. Statusy odczytów i tras</u>). Kliknięcie w urządzenie powoduje otwarcie ekranu parametrów urządzenia.

07:43 🧐 🖬 🖉		¥ 🗟 al 🗎
Struga 11/10)A	
الله 1563144		•
89450061		1.
N	EPOŁĄCZONY	
111	0	<

Ikona 🖄 oznacza, że dla danego urządzenia odczyt nie został jeszcze wysłany do serwera telemetrii, natomiast po wysłaniu odczytu ikona zmieni kolor na zielony.

10. Połączenie z głowicą Bluetooth

Aby połączyć telefon z głowicą Bluetooth należy wybrać trasę z listy tras, a następnie kliknąć ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu. Jeśli głowica jest już sparowana z urządzeniem, wówczas pojawi się na liście sparowanych urządzeń (wystarczy wtedy na nią kliknąć, aby połączyć). Jeśli natomiast nie jest sparowana, należy kliknąć "Sparuj nowe urządzenie", co przekieruje do ustawień telefonu, gdzie można sparować telefon z głowicą. Standardowy PIN do połączenia z głowicą to "0000". Po tej operacji głowica powinna być gotowa do połączenia. Aby zakończyć połączenie z Bluetooth należy ponownie kliknąć ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu ekranu.

Wyszukiwanie urządzeń...

DEVICE_56498 00:18:DA:04:41:5E

SPARUJ NOWE URZĄDZENIE

ANULUJ

Zarówno na mapie, jak i liście adresów informacja o statusie połączenia z głowicą jest dostępna na dolnej belce na ekranie mapy i adresów trasy.



11. Ekran parametrów urządzenia

Aby przejść do parametrów urządzenia należy wybrać urządzenie z listy urządzeń w adresie. Na ekranie są dostępne wszystkie informacje o urządzeniu wraz z aktualnie zebranymi odczytami, ostatnio zarejestrowanym odczytem w GlobeOMS, modelem urządzenia i modelem urządzenia w GlobeOMS. W przypadku braku odczytu (szary status), odczyt można wpisać ręcznie i zatwierdzić przyciskiem "OK". Więcej informacji o ręcznym wprowadzaniu odczytów w rozdziale <u>VII.14. Ręczne wprowadzanie odczytów.</u>

Parametry urządzenia Numer seryjny: 1282045 Typ urządzenia: Wodomierz Model urządzenia: Apator AT-WMBUS-16-2 Model urządzenia w GlobeOMS Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	12:54 🖾 😫 🛛 🗮 V 📲 🖬 🗎
Numer seryjny: 1282045 Typ urządzenia: Wodomierz Model urządzenia: Apator AT-WMBUS-16-2 Model urządzenia w GlobeOMS Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.651 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Parametry urządzenia
Typ urządzenia: Wodomierz Model urządzenia: Apator AT-WMBUS-16-2 Model urządzenia w GlobeOMS Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Numer seryjny: 1282045
Model urządzenia: Apator AT-WMBUS-16-2 Model urządzenia w GlobeOMS Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.651 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Typ urządzenia: Wodomierz
Model urządzenia w GlobeOMS Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Model urządzenia: Apator AT-WMBUS-16-2
Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50 Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Model urządzenia w GlobeOMS
Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3 Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-01-01 01:00)	Data ostatniego odczytu: 03/02/2020 11:50
Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00)	Ostatni odczyt - Objętość: 3017,657m3
Objętość: 3017.653 m^3 Odczyty historyczne (2019-12-01 01:00) Objętość: 3017.648 m^3	Odczyty aktualne (2020-08-21 12:53) Objętość: 3017.661 m^3 Numer fabryczny: 35736919 Alarm braku przepływu Odczyty historyczne (2020-08-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-07-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-06-01 02:00) Objętość: 3017.661 m^3 Odczyty historyczne (2020-05-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-04-01 02:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-03-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-02-01 01:00) Objętość: 3017.657 m^3 Odczyty historyczne (2020-01-01 01:00) Objętość: 3017.653 m^3 Odczyty historyczne (2019-12-01 01:00) Objętość: 3017.648 m^3

POŁĄCZONY

12. Ekran listy odczytów

Lista odczytów jest dostępna z panelu bocznego ("Odczyty"). Zawiera listę wszystkich zebranych odczytów z urządzeń wraz ze statusami.

W prawym górnym rogu umieszczono możliwość wyszukiwania po adresie i numerze seryjnym urządzenia.

07:31	u 🖓 🕹 🖉
≡ Odczyty	٩
Piłsudskiego 10 68843159 LUG-07-04	•
Odczyty aktualne (2019 Energia: 0.0 J Objętość: 0.0 m^3 Energia: 0.0 J Objętość: 0.0 m^3 Moc: 0.0 W Przepływ: 0.0 m^3/h Temperatura zasilania Temperatura powrotu Różnica temperatur: -I Bezbłędny czas pracy Bezbłędny czas pracy	 3-11-08 14:58) a: 26.2000000000000003 °C : 26.4000000000000002 °C 0.3000000000000004 K : Brak danych : Brak danych
Trylińskiego 16/10 80016157 APA-01-16	! •
Odczyty aktualne (2019 Objętość: 1.956 m^3 Objętość wsteczna: 0	9-11-08 14:58) .049 m^3
Alarm braku wody w u Alarm braku przepływ	ıkładzie u
Odczyty historyczne (2 Objętość: 1.956 m^3	019-11-01 01:00)
Alarm braku wady w u	Wadzia

13. Ręczne wprowadzanie odczytów

Aplikacja oferuje możliwość wprowadzenia odczytu ręcznego, ale tylko w przypadku, kiedy nie można uzyskać ramki z urządzenia (status żółty i szary). Obsługiwane parametry w ręcznym wprowadzaniu odczytów:

- Dla wodomierzy
 - o Objętość (w m³, litrach)
- Dla ciepłomierzy
 - o Energia (w GJ, kJ, J, kWh)

Po wprowadzeniu odczytu ręcznego zostanie on oznaczony niebieskim statusem.

W przypadku pomyślnego rozkodowania ramki z urządzenia, przy którym wprowadzony został już wcześniej odczyt ręczny zostanie on nadpisany danymi z ramki. Odczyt ręczny można modyfikować do momentu synchronizacji z systemem GlobeOMS.

12:29 🖾 👬 🗹	🗙 🛇 🖽 .ill 🛔
Parametry urządzenia	
Numer seryjny: 1282045	
Typ urządzenia: Wodomierz	
Model urządzenia: Apator AT-WM	BUS-16-2
Model urządzenia w GlobeOMS	
Data ostatniego odczytu: 03/02/2	2020 11:50
Ostatni odczyt - Objętość: 3017,6	57m3
Objętość	
546	m3 👻
ZAPISZ	



14. Tryb serwisowy

Funkcjonalność oferuje odczyt liczników znajdujących się w zasięgu głowicy. Możliwe jest przejrzenie parametrów urządzeń i zidentyfikowanie ich modeli. Aby rozpocząć tryb serwisowy, należy kliknąć ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu

i wybrać głowicę do połączenia. Tak jak w przypadku odczytu urządzeń w trasie, głowica musi być wcześniej sparowana z telefonem. Na górnym pasku znajdują się statystyki odczytów (ilość pomyślnie rozkodowanych urządzeń/ilość wykrytych urządzeń w pobliżu). Oprócz tego listę można filtrować

wprowadzając r	ıp. nr liczn	ika w pol	u wyszukiwania. Udostępniona została też
opcja usuwania		: od	czytów z listy
i dodatkowe op	eracje (iko	na) – ust	tawienia filtrów trybu serwisowego
i eksport odczyt	ów do plik	Wyszuki	iwanie
			Usuwanie odczytów
			Połączenie Bluetooth z głowicą
12:26 🖼 🍀 🖬	* ,	× ♀ ₩ ■	Dodatkowe operacje – ustawienia
Tryb serwisowy	৫ 📋	*	
Odczytane urządzenia	a: 3\6		
LAS-02000410-07-1B			
APA-80016157-01-16 Apator Ultrimis W		1.	
PLO-20010108-01-07 Ploumeter SC7			
PLO-50905184-02-04 Ploumeter RC12			
SAP-21153417-D4-01		•	
APA-01992334-0D-07		1	

NIEPOŁĄCZONY			
12:23 👪 🖬	🗙 🚛 🔐 🗎		
Tryb serwisowy	Eksport		
Odczytane urządzen	Ustawienia		

Statusy odczytów mają takie same znaczenie, jak w trybie trasy dla urządzeń.

Klikając na urządzenie na liście możemy podejrzeć odebrane odczyty i informacje o urządzeniu. Pole "Model urządzenia w GlobeOMS" pozwala na poznanie kodu modelu urządzenia w systemie GlobeOMS, dzięki czemu kod ten można wykorzystać podczas operacji importu adresów, punktów pomiarowych i urządzeń do systemu.

N O 🐺 all 🗎
*
A-01-16)

NIEPOŁĄCZONY



Ustawienia trybu serwisowego

Ustawienia umożliwiają filtrowanie odebranych odczytów na podstawie typu urządzenia, modelu urządzenia i numerów liczników. Możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 5 numerów liczników. W przypadku, kiedy urządzenie jest szyfrowane można także wprowadzić maksymalnie 3 klucze szyfrowania, które zostaną użyte do dekodowania ramek. Lista widocznych liczników w trybie serwisowym obsługuje maksymalnie 500 rekordów. Oznacza to, że na liście zostanie pokazanych tylko 500 ostatnio odczytanych urządzeń (chyba że ustawienia trybu serwisowego zostaną zmienione na inną wartość). Domyślnie ustawiono 50 rekordów. Urządzenia na liście są sortowane według czasu odczytu - od najnowszego.

12:24 🖾 👪 🗹		🗙 🐺 all 🛔
Us	tawienia	
Тур и	rządzenia	
\checkmark	Wodomierz	
	Ciepłomierz	
	Podzielnik ciepła	
Mode	el urządzenia	
\checkmark	Hydrometer 20-0C	
\checkmark	Kamstrup Multical 401, 402	
	Kamstrup Multical 66C, 601, 602	
Klucze szyfrowania (max 3)		
2	[DODAJ
Numery seryjne (max 5)		
		DODAJ
23	45469	×
Ilość odczytów na jednej stronie (50-500)		
50		ZAPISZ



Usuwanie odczytów

Po kliknięciu na ikonkę na liście urządzeń pojawią się pola do zaznaczenia odczytów, które mają zostać usunięte. Po ich wybraniu należy kliknąć przycisk "Usuń" na dole ekranu i potwierdzić operację "OK". Wybranie "Anuluj" spowoduje przerwanie operacji. Opcja "Zaznacz wszystko" umożliwia zaznaczenie wszystkich urządzeń, które są na liście.

13:1	19 🖾 🎛 🗹		¥ LTE	al 💼
Try	b serwisowy O		*	:
Odc	zytane urządzenia: 3\6	5		
	APA-01992334-0D-07		1	
~	APA-80016157-01-16 Apator Ultrimis W		1	
\checkmark	LAS-02000410-07-1B			
\checkmark	PLO-20010108-01-07 Ploumeter SC7			•
~	PLO-50905184-02-04 Ploumeter RC12			
	SAP-21153417-D4-01			

USUŃ	ZAZNACZ WSZYSTKO		
NIEPOŁĄCZONY			

Eksport odczytów do pliku

Za pomocą trybu serwisowego można wyeksportować zebrane odczyty do pliku XML lub CSV. W tym celu należy kliknąć ikonę i wybrać "Eksport". Operacja odbywa się podobnie jak usuwanie odczytów. Należy zaznaczyć urządzenia, z których odczyty mają zostać wyeksportowane, a następnie kliknąć przycisk "XML" albo "CSV" w zależności od rodzaju pożądanego pliku.





Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat o lokalizacji zapisu pliku. Domyślnie pliki umieszczone są w pamięci wewnętrznej telefonu w katalogu "ROUTIFY_EXPORT". Każdy plik podpisany jest datą i godziną jego wygenerowania. Podobnie jak w przypadku usuwania, przycisk "Zaznacz wszystko" powoduje zaznaczenie wszystkich urządzeń na liście.



Wyeksportowano pomyślnie, plik zapisano w "PAMIEC_WEWNETRZA/ ROUTIFY_EXPORT

NIEPOŁĄCZONY

15. Obsługiwane głowice do odczytów radiowych

Aktualnie aplikacja mobilna współpracuje z następującymi głowicami:

- Głowica firmy Device DvBTIR-LG868
- Apator Verti 1
- Głowica NL Ruto



16. Obsługiwane urządzenia pomiarowe

Aktualnie aplikacja mobilna rozkodowuje ramki z następujących urządzeń:

- Ciepłomierz Apator Elf, Elf2
- Ciepłomierz Axioma Qalcosonic E4
- Ciepłomierz Deihl Sharky 775
- Ciepłomierz Apator ELF, ELF 2
- Ciepłomierz FLM
- Ciepłomierz LandisGyr T230 (LUG-07-04)
- Ciepłomierz LandisGyr Ultraheat T330
- Ciepłomierz LandisGyr T550
- Ciepłomierz Kamstrup Multical 601,602
- Ciepłomierz Kamstrup Multical 401,402
- Ciepłomierz Kamstrup Multical 403/603/803
- Ciepłomierz Ploumeter RC12
- Ciepłomierz Qundis Q heat 5
- Licznik chłodu Axioma Qalcosonic E4
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-04
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-08
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-09
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-11
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-16-1/2
- Nakładka na wodomierz Apator APT-WMBUS-19
- Nakładka na wodomierz Apator AT-WMBUS-NA-1
- Nakładka na wodomierz Apator APT-OMS-NA-4
- Nakładka na wodomierz Apator 16 WMBUS (APA-05-07)
- Nakładka na wodomierz Warida APA GLO wM-Bus
- Nakładka na wodomierz Warida WGA GLO wM-Bus
- Nakładka WGA NLM wM-Bus
- Podzielnik ciepła Apator E-ITN 30.51
- Wodomierz Apator Ultrimis (APA-01-16)

- Wodomierz Diehl Hydrus 2.0 Bulk
- Wodomierz Ecomess Picoflux
- Wodomierz Ecomess iFlux
- Wodomierz FLM
- Wodomierz Ploumeter SC7
- Wodomierz Sagemcom Siconia
- Wodomierz Sensus iPerl (SEN-68-07)
- Wodomierz WasserGerate z nakładką Flowis+ (WGP-01-07) tylko z głowicą Device (tryb C1),
- Wodomierz WasserGerate z nakładką Flowis+ OMS (WGP-08-07) tylko z głowicą Device (tryb C1),

4. Monter

1. Panel logowania

Panel logowania służy do logowania w aplikacji mobilnej. Logowanie odbywa się za pomocą kodu PIN nadawanego przez zespół Support GlobeOMS (kontakt: support@globeoms.pl)

2. Tryb konfiguracji

Tryb konfiguracji umożliwia weryfikację i konfigurację montowanych nakładek Warida WGA wM-Bus i Warida WGA LoRa.

Aby połączyć się w trybie konfiguracyjnym z nakładką oprócz aplikacji niezbędne jest również posiadanie:

- Głowicy radiowej NL Ruto (z wersją firmware 4 i wzwyż)
- Głowicy Irda
- Adaptera USB 3.0 na USB-C lub mikro USB w zależności od portu w telefonie

3. Podłączenie głowicy Irda

Głowicę należy umieścić na nakładce wkładając wypustki obudowy (1) w otwory głowicy (2) i delikatnie przekręcić, tak aby głowica zablokowała swoją pozycję (3) a następnie podpiąć wtyk USB do portu w telefonie.



4. Łączenie z nakładką

Uruchomić głowicę NL Ruto, kliknąć przycisk "Połączenie z głowicą BT" i wybrać odpowiednie urządzenie z listy dostępnych urządzeń. Jeśli uda nawiązać się połączenie z głowicą, status w lewym dolnym rogu zmieni się z "NIEPOŁĄCZONY" na "POŁĄCZONY".



Kliknąć w przycisk "Połączenie z nakładką", wpisać lub zeskanować numer seryjny nakładki za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na obudowie. Numer seryjny musi składać się z 8 cyfr. Wybrać przycisk "Połącz" i zezwolić aplikacji na dostęp do urządzenia. Jeśli połączenie przebiegło pomyślnie status w prawym dolnym rogu zmieni się na "Połączony".

≡ Tryb konfiguracji 🛛 💥	≡ Tryb konfiguracji 🕸
Numer nakładki	87501084
Podłącz do telefonu kabel USB z głowicą IR	Podłącz do telefonu kabel USB z głowicą IR
POLĄCZ	POŁĄCZ
POŁĄCZONY NIEPOŁĄCZONY	POŁĄCZONY POŁĄCZONY

Problemy z połączeniem

Jeśli pierwsze próby połączenia z nakładką kończą się niepowodzeniem, sprawdzić czy głowica na nakładce leży prawidłowo – czy dobrze przylega do obudowy i się nie podniosła lub nie przesunęła.

Jeśli nastąpi rozłączenie nakładki z aplikacją podczas montażu np. podczas przeprowadzania Diagnostyki próba ponownego połączenia nastąpi automatycznie podczas odświeżenia widoku, w którym obecnie się znajdujemy. Aby odświeżyć dany widok należy przeciągnąć palcem w dół po ekranie telefonu (*akcja Swipe Down*).

5. Diagnostyka

Widok ten pozwala na sprawdzenie bieżących wartości parametrów nakładki.

Warida WGA wM-Bus	Warida WGA LoRa
UID nakładki	UID nakładki
Data i czas	Data i czas
Wersja firmware	Wersja firmware
Licznik resetów	Licznik resetów
Czas pracy	Czas pracy
Napięcie baterii	Napięcie baterii
Numer seryjny wodomierza	Numer seryjny wodomierza
Objętość zbilansowana	Objętość zbilansowana
Objętość wsteczna	Objętość wsteczna
Stan kalibracji	Stan kalibracji
Alarmy wodomierza	Alarmy wodomierza
Alarmy systemowe	Alarmy systemowe
Tryb wM-Bus	Tryb wM-Bus
Moc nadawcza radia	Protokół wysyłki radiowej
	LoRa JoinEUI



LoRa DevEUI

6. Weryfikacja

W widoku tym wyświetlane są zbuforowane odczyty, jeśli takie nakładka posiada, następuje wyzerowanie aktywnych alarmów oraz w przypadku nakładek Warida WGA LoRa sprawdzane jest połączenie LNS (LoRaWAN Network Server).



7. Programowanie

Widok pozwala na ustawienie na urządzeniu nowego numeru seryjnego wodomierza oraz jego stanu.

Aby ustawić nowe wartości należy wpisać je w odpowiednich polach:

- nowy numer wodomierza: 8 cyfr

- nowa objętość w m³

i kliknąć zaprogramuj. Zaznaczenie checkboxa "Ustaw datę i czas" spowoduje,

że na nakładce zostanie zapisana taka sama data i czas, jak na telefonie.

≡ Try	b konfigura	acji	*
Aktualny nr woo	lomierza:		
00049725			
Aktualna objęto	ść:		
0,448 m^3			
Nowy nr wodomierz	1		
00049726			
Nowa objętość [m3]			
0.510			
🔽 Ustaw dat	ę i czas		
	ZAPROG	RAMUJ	
1	2	3	_
4	5	6	
7	8	0	(X)
/	0		
,	0		~

8. Resetowanie alarmów

Widok ten wyświetla listę alarmów nakładki oraz ich stan (Aktywny, Nieaktywny). Aby wyzerować alarmy należy kliknąć przycisk "Resetuj alarmy".

\equiv Tryb konfigur	acji	*
Alarm minimalnego przep	ływu Nieaktywny	
Alarm maksymalnego przep	ływu Nieaktywny	
Alarm nagłej utraty	wody Nieaktywny	
Alarm wycieku	wody Nieaktywny	
Alarm wstecznego przep	ływu Nieaktywny	
Alarm braku przep	ływu Nieaktywny	
Alarm otwarcie obu	dowy Nieaktywny	
Alarm demontażu ze ś	ciany Nieaktywny	
Alarm dostępu do ce	ntrali Nieaktywny	
Alarm przekroczenia progu zu: b;	życia Nieaktywny aterii	
RESETU	J ALARMY	
POŁĄCZONY	POŁĄCZONY	

9. Kalibracja

Widok ten pozwala na przeprowadzenie kalibracji montowanych nakładek. Aby rozpocząć proces należy kliknąć widok "Kalibracja".

Wyświetli się komunikat "Aby poprawnie skalibrować nakładkę mechanizm wodomierza musi być całkowicie zatrzymany (nie może płynąć woda). Czy chcesz rozpocząć procedurę kalibracji?"

Należy się wówczas upewnić, że woda nie przepływa przez wodomierz i kliknąć "Tak."

Następnie pojawi się komunikat "Należy teraz włączyć przepływ wody, a następnie wcisnąć "Kontynuuj".

Postąpić zgodnie z komunikatem – procedura kalibracji się rozpocznie. Po skończeniu kalibracji wyświetli się odpowiedni komunikat a w polach "Threshold O" i "Threshold 1" wyświetlą się wartości poziomów – jeśli wartości wyświetlane są w kolorze zielonym, oznacza to, że kalibracja przebiegła pomyślnie. Jeśli na czerwono – należy powtórzyć całą procedurą, w przeciwnym razie nakładka, może nieprawidłowo naliczać objętość.

Threshold 0: Threshold 1: KALIBRACJA KALIBRACJA Aby poprawnie skalibrować nakladkę mechanizm wodomierza musi być całkowicie zatrzymany (Nie może płynąć woda). Czy choesz rozpocząć proceduę kalibracji? NIE Tak POŁĄCZONY POŁĄCZONY POŁĄCZONY	\equiv Tryb konfiguracji 🖇	≡ Tryb konfiguracji	*
Threshold 1: Threshold 1: KALIBRACIA KALIBRACIA Aby poprawnie skalibrować nakladkę mechanizm wolemierza musi być całkowicie zatrzymany (Wemoże płynąć woda). Czy chesz rozpocząć procedurę kalibracji? NIE TAK POLĄCZONY POLĄCZONY	Threshold 0:	Threshold 0:	
KALIBRACJA KALIBRACJA Aby poprawnie skalibrować nakładkę mechanizm wodomierza musi być całkowice zatrzymany (Nie może płynąć woda). Czy chcesz rozpocząć procedurę kalibracji? NIE TAK	Threshold 1:	Threshold 1:	
Aby poprawnie skalibrować nakladkę mechanizm wodomierza musi być całkowicie zatrzymany (Nie może płynąć woda). Czy cheesz rozpocząć procedurę kalibracji? NE TK	KALIBRACJA	KALIBRACJA	D
POŁĄCZONY POŁĄCZONY POŁĄCZONY POŁĄCZONY		Aby poprawnie skalibrować nakladkę mechanizm wodomierza musi być całkowicie zatrzymany (Nie może płynąć woda). Czy chcesz rozpocząć procedurę kalibracji? NIE TAK	
	POŁĄCZONY POŁĄCZONY	POŁĄCZONY POŁĄCZONY	



10. Test przyrostu objętości

W tym widoku można sprawdzić, czy nakładka po montażu poprawnie mierzy przepływ wody. Aby przeprowadzić procedurę należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Przed rozpoczęciem nakładka musi już być skalibrowana - bieżący stan kalibracji można sprawdzić w widoku Diagnostyka. Sprawdzić, czy wartość parametru "Objętość przed testem" zgadza się z wartością objętości na szklance wodomierza. Jeśli wartości są identyczne, włączyć przepływ wody i kliknąć "Rozpocznij". Test trwa 30 sekund. Po upływie tego czasu wyłączyć przepływ wody i kliknąć "Zakończ test". W polu "Objętość po teście" powinna wyświetlić się nowa wartość – jeśli jest ona identyczna z wartością na szklance wodomierza test przebiegł poprawnie.

Instrukcja obsługi GlobeOMS Routify, Olsztyn 2020-08-21

NETLAND

= Tryb konfiguracji 🕺 🕅	≡ Tryb konfiguracji 🛛 🕷
Objętość przed testem: 0,470 m^3	Objętość przed testem: 0,470 m^3
Objętość po teście:	Objętość po teście:
ROZPOCZNIJ	ROZPOCZNIJ
Aby rozpocząć test przyrostu objętości - uruchom przepływ wody przez wodomierz i kliknij 'ROZPOCZNIJ TEST'.	Aby rozpocząć test przyrostu objętości - uruchom przepływ wody przez wodomierz i kliknij 'ROZPOCZNIJ TEST'.
	Upewnij šię, że uruchomiłeś przepływ wody i kliknij 'Rozpocznij'. ROZPOCZNIJ
POŁĄCZONY POŁĄCZONY	POŁĄCZONY POŁĄCZONY
➡ Tryb konfiguracji X Objętość przed testem: 0,470 m^3	Tryb konfiguracji * Objętość przed testem: 0,470 m^3
Objętość po teście:	Objętość po teście:
Objętość po teście:	Objętość po teście:
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.	Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.	Objętość po teście:
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.	Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST. Czy na pewno chcesz zakończyć test? Upewnij się, że zatrzymałeś przepływ wody i kliknij 'Zakończ'. ZAKOŃCZ
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.	Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'. Czy na pewno chcesz zakończyć test? Upewnij się, że zatrzymałeś przepływ wody i kliknij 'Zakończ'. ZAKOŃCZ
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'.	Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij 'ZAKOŃCZ TEST'. Czy na pewno chcesz zakończyć test? Upewnij się, że zatrzymałeś przepływ wody i kliknij 'Zakończ'. ZAKOŃCZ
Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij ŻAKOŃCZ TEST.	Objętość po teście: ZAKOŃCZ TEST Aby zakończyć test, zatrzymaj przepływ wody i kliknij ZKROŃCZ TEST: Czy na pewno choesz zakończyć test? Upewnij się, że zatrzymałeś przepływ wody i kliknij 'Zakończ'. ZAKOŇCZ POLĄCZONY



VIII. Uwagi

- Ilość rozkodowywanych parametrów może być różna dla poszczególnych urządzeń i modeli ze względu na możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia przesyłowego.
- Zdolność rozkodowania ramki może również zależeć od ustawionych indywidualnych kluczy szyfrowania. Jeśli nie są one zapisane w GlobeOMS i są różne niż domyślne, zarówno aplikacja, jak i sterowniki w chmurze telemetrycznej nie rozkodują ramki.
- Aplikacja GlobeOMS Routify współpracuje wyłącznie z chmurą telemetryczną Lincora.

NetLand sp. z o.o.

10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 16 PL +48 89 612 07 30 | FAX +48 89 612 07 31 netland@netland.com.pl

Dział Pomocy Technicznej GlobeOMS

PL +48 510 994 746 | support@globeoms.pl