



typ urządzenia **Hakar MMN**

nazwa urządzenia **centrala telemetryczna**

Instrukcja podłączania urządzeń pomiarowych z użyciem przewodu 12-żyłowego

rev. 1.01 z dnia 1.06.2022

Centrala telemetryczna Hakar MMN, w wersji zalanej żywicą, posiada wyprowadzenie przewodu 12-żyłowego, do którego można podłączyć urządzenia pomiarowe.

Aby poprawnie podłączyć urządzenia pomiarowe do centrali należy połączyć scotchlokiem lub w inny sposób zapewniający skuteczną izolację od wody i wilgoci przewody wychodzące z odpowiednich portów z odpowiednimi przewodami podłączanego urządzenia.

UART1		UART2		WOD 1		WOD 2		PT500	
C1T		C2T		W1P		W2P		PT5	
C1R		C2R		W1G		W2G		PTG	
C1G		C2G							

Port	Kolor przewodu
C1T	fioletowy
C1R	czerwony
C1G	szaro-różowy
C2T	niebiesko-czerwony
C2R	czarny
C2G	niebieski
W1P	zielony
W1G	brązowy
W2P	biały
W2G	różowy
PT5	żółty
PTG	szary

Przykład podłączenia przewodu wyjścia impulsowego wodomierza do portu W1P.

	Centrala WOD 1	Wodomierz
Wyj. impulsowe	W1P	Programowalne wyjście impulsowe 1
Kolor	Zielony	Biały

